

## 使用上のご注意

- 濃色と淡色は分けて洗濯してください。濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ボタンを閉じて洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 柔軟剤の使用により、吸水速乾機能が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- タンブラー乾燥は、お避けください。
- 付属類への直接のアイロン掛けは、お避けください。