

ご使用上の注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ご使用の際には、排熱がこもらないように通気性の高いウェア、もしくはファン付きウェアの着用を推奨します。
- フロントベルトがきつい場合は下のベルトを外して着用してください。
- 洗濯の際は必ずベストからデバイス、バッテリーを取り外してください。
- 濡れた手でデバイスやバッテリーを触らないでください。
- デバイス、バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しないでください。
- 本体を投げたり、落下させたりして強い衝撃を与えると故障の原因となる為、ご注意ください。

お取扱いの注意

- 体質などにより、着用時肌に異常(かゆみ、かぶれなど)を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナー、ボタン、面ファスナー、長さ調節器具を閉じて洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 洗濯後は、弱く絞ってから、日陰で吊り干ししてください。
- タンブラー乾燥はお避けください。
- 長さ調整器具は、他の物に引っかかり反動で人体に当たる場合や、引っかかりや摩擦により他の衣類や物を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- 素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。
- デバイス・専用バッテリーは必ず取り外してから洗濯をしてください。