

## 使用上のご注意

- 中わたが飛び出す場合がありますので、手洗いで洗濯してください。
- もみ洗いや、洗濯機での洗浄は、しないでください。
- 繊維ヒーターを内蔵していますので、絶対に絞らないでください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナー、ボタンを閉じて洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 洗濯後は、絞らずにタオルなどで水分をふき取ってから、裏返して日陰で吊り干ししてください。
- タンブラー乾燥は、お避けください。
- 素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。
- はっ水加工が施されております、汗や泥などの汚れが付着したまま放置すると、カビが発生したり洗濯により表面のはっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 防水加工は施されておられませんので、ご注意ください。