

使用上のご注意

- ・中わたが飛び出す場合がありますので、手洗いで洗濯してください。
- ・もみ洗いや、洗濯機での洗浄は、しないでください。
- ・纖維ヒーターを内蔵していますので、絶対に絞らないでください。
- ・洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたりする場合がありますので、ご注意ください。
- ・洗濯の際は、ファスナー、ボタンを閉じて洗濯してください。
- ・蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- ・洗濯後は、絞らずにタオルなどで水分をふき取ってから、裏返して日陰で吊り干してください。
- ・タンブラー乾燥は、お避けください。
- ・はっ水加工が施されており、汗や泥などの汚れが付着したまま放置すると、カビが発生したり洗濯により表面のはっ水性が低下する場合がありますので、ご意ください。
- ・防水加工は施されておりませんので、ご注意ください。
- ・強い摩擦や、汗や雨などで長時間湿った状態での保管により、背裏のグラフェンシートがはく離する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。