使用上のご注意

- 繊維ヒーターを内蔵していますので、絶対に絞らないでください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナーを閉じてフードを外して洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 洗濯後は、絞らずにタオルなどで水分をふき取ってから、裏返して日陰で吊り干ししてください。
- タンブラー乾燥は、お避けください。
- 長さ調節器具は、引っかかったり摩擦により、他の衣類を傷つけたりする場合がありますので、ご注意ください。
- はっ水加工が施されております、汗や泥などの汚れが付着したまま放置すると、カビが発生したり洗濯により表面のはっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 防水加工は施されておりませんので、ご注意ください。
- 濃色と淡色は分けて洗濯してください。濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- 湿気などにより、製品劣化の原因となりますので、水分を取り、湿度、温度の低い風通しの良い場所で保管してください。