

## 使用上のご注意

- 全てのサイズのペットボトルに対応しておりませんので、本容器に適したペットボトルのみを、使用してください。
- 飲み物や、食べ物を直接入れる容器ではございません。
- 本容器に直接、飲料や氷、ドライアイスを入れないでください。
- 飲料の保冷以外でのご使用は、お避けください。
- 本容器を冷蔵庫や冷凍庫に入れたり、直接火にかけたり、電子レンジでの加熱は、お避けください。
- 持ち運びやご使用の際は、ふた部分を確実に閉めてください。
- 使用中や保管の際は、火のそばに置かないでください。また、小さいお子様の手に触れないよう、ご注意ください。
- 落としたり、過度な衝撃を与えないでください。衝撃などにより機能が損なわれる場合があります。
- 持ち手部分を持って、製品を振り回さないでください。商品の破損や事故、ケガに繋がる場合があります。
- 改造や修理、分解などは絶対にしないでください。
- はじめてご使用の際や、汚れた際は、必ず中性洗剤を使用して、水洗いを行い、速やかに柔らかい布で水気を拭きとって、自然乾燥させてください。食器洗浄機や食器乾燥機のご使用は、お避けください。
- 塩素系漂白剤やシンナー類、クレンザー、金属タワシなどのご使用は、お避けください。