

使用上のご注意

- 全てのサイズの缶に対応しておりませんので、本容器に適した缶のみをご使用ください。
- 使用の際は、全てのフタ部分は確実に閉めて、ご使用ください。
- 特に、熱いものを入れて使用する際は、ヤケドや横転させて中身が流れ出ないように、ご注意ください。
- 使用中や保管の際は、火のそばに置かないでください。また、小さいお子様の手に触れないように、ご注意ください。
- 落としたり、変形してしまうような衝撃がかからないようご注意ください。
- 本容器に直接、飲料やドライアイスを入れないでください。
- 飲料の保冷、保温以外での、ご使用はお避けください。
- 本容器を冷蔵庫や冷凍庫に入れたり、直接火にかけたり、電子レンジでの加熱は、お避けください。
- 汚れた際は、必ず中性洗剤を使用して水洗いを行い、速やかに柔らかい布で水気を拭きとって自然乾燥させてください。食器洗浄機や食器乾燥機のご使用は、お避けください。
- 塩素系漂白剤やシンナー類、クレンザー、金属タワシなどのご使用は、お避けください。