

使用上のご注意

警告 絶対に火に近づけたまま空気を吸い込まないでください。(やけどの原因)

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 周囲の安全を確認した上で使用してください。
- 火の取扱いには十分に注意してください。
- テントや屋内、洞窟・窪地の換気の悪い場所では使用しないでください。
- 強風時や危険な場所では使用しないでください。
- 周囲の状況に十分注意し安全を確認してから使用してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

ファイヤースターター

- 木炭や薪等、燃料の着火以外には使用しないでください。
- ガス器具や石油ストーブ等の燃焼器具には使用しないでください。
- 使用するときはやけどに十分注意してください。
- 火気や燃えやすい物、液体燃料や危険物の近くでは使用しないでください。
- 削りだしたマグネシウムが体や衣服に付着した場合は使用を中止してください。引火すると発火・やけどのおそれがあります。
- 使用するときは顔や衣類から離してください。
- 点火棒にプレートを叩きつけないでください。破損の原因となります。
- 削りだしたマグネシウムは発火しやすいため必ず使いきってください。削りだした状態での保管はしないでください。
- 濡れた場合は水気をよく拭き取り、乾燥させてから使用してください。
- 天候や環境によっては点火しない場合があります。
- 本製品は確実な点火を保証するものではありません。マッチやライター等、確実な点火器具を併せて用意しておくことをお勧めします。

火吹き棒

- 使用するときは火に近づきすぎたり、高温の場所に放置しないでください。
- 絶対に人に向けたりしないでください。
- 表面に傷が付くと腐食・変色が発生する場合があります。
- 無理な力を加えたり、落としたり硬いものにぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
- 変形・破損した場合は修理や改造などをせず、直ちに使用を中止してください。
- 本製品についての汚れ・水分は乾いた布などで拭き取ってください。腐食・変色の発生原因となります。
- 異種金属と接触させたま放置しないでください。腐食・変色の発生原因となります。
- 湿気のない涼しい場所に保管してください。