

使用上のご注意

- 枝や木を切る刃物です。用途以外には使用しないでください。
- 使用前に頭部が柄に確実に取り付けられていることを確認してください。
- 刃の進行方向に身体を出さないでください。
- こじるような使い方、金属の切断は、刃欠け・刃曲がりを生じます。
- 作業中は周囲に十分注意してください。
- 切り降ろすときは、本体の重量以上の力を加えないでください。刃欠けの原因となり、危険です。また、本体が手から離れたりしないようにしっかりと保持してください。
- 使用後は汚れや水分をよく拭き取り、刃の部分には油を塗布してください。刃先を露出させたまま保管しないでください。保管・携帯の際は必ず専用の収納ケースに入れてください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 刃物ですので取扱いには十分注意してください。特に先端部分は鋭利に仕上げられています。
- 木を割るときには下に木の台を置いて割ってください。下がコンクリートなどの場合、刃が欠けることがあります。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いての使用はやめてください。割れるおそれがあります。