

使用上の注意

- 焚火はその扱いを誤ると、非常に危険な要素を多く持っています。誤った使い方によりお使いになる人や他の人への危害、財産への損害等の事故を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい内容を次のように説明しています。ご使用前には同封の取扱説明をよく読み、十分理解してからお使いください。
- 公園や河川敷、キャンプ場等の公用地で焚火を行う場合は各自治体や管理者に確認してください。
- 焚火や火器等の使用が禁じられている場所では絶対に使用しないでください。

警告

- 本製品は屋外専用です。テント内・洞窟・窪地等の換気が悪い場所での使用はしないでください。
- 使用する前に、可燃性のものや熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上等延焼のおそれがある場所での使用は絶対にしないでください。
- 傾斜地や不安定な場所での使用はしないでください。また、設置した状態でがたつきのないことを確認し、ご使用ください。
- 強風下での使用は大変危険ですのでしないでください。また、使用中に風が強くなったときは、直ちに消火し使用を中止してください。
- 使用中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 使用中・使用直後は本体は熱くなっています。また、火や周囲の状況等に細心の注意を払ってください。特にお子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- 使用中の移動は危険ですので絶対に行わないでください。
- 製品が変形や破損したときは、修理や改造等をせず、直ちに使用を中止してください。
- 使用中は緊急時の事故防止に素早く消火できるよう、水を必ず常備してください。
- 燃料の入れ過ぎは、製品の変形・変色につながります。また、炎が高く上がり危険です。必要以上にいれないでください。
- パラフィン加工や塗装、染色、加圧加工された木材や、合板を燃料に使用しないでください。また、流木、ごみを燃料に使用しないでください。
- 樹液の多い木材や湿った木材を避けてください。過度の火花の原因となる場合があります。

詳しい使用方法及び注意事項等は、必ず同封の取扱説明書をお読みになり、正しく使用してください。

※ 製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。