

使用上の注意

- 鋭い刃物です。取扱いには十分注意してください。特に先端部は鋭利に仕上げられています。使用時は必ず手袋を着用してください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 無理な切り方、こじるような切り方は、刃欠けを生じます。
- 使用前に本製品に破損・がたつき・ひびがないか確認してください。そのまま使用されますと危険です。また万一、刃欠け・折れが生じた場合は必ず破片の確認をしてください。
- 刃の進行方向に手や指等を出さないでください。
- 山野・岩場などを移動する時は、必ず付属の収納ケースに正しく収納してから行動してください。
- 竹などの硬い木には使用しないでください。刃欠けの原因となります。
- 使い始めの頃は、刃がなじむまで太い枝を切らないように注意してください。
- 使用するときは落下させないように注意してください。
- 刃を露出させたまま保管しないでください。
- 火のそば・暖房器具のそば・直射日光下・閉め切った車の中・クーラーの風・雨等が直接当たる場所には放置しないでください。変形・変色・さび・劣化のおそれがあります。
- 使用後は、汚れや水分をきれいに拭き取ってください。また、さび防止のため、ご家庭にあるマシン油などを塗布してください。
- 分解・改造はしないでください。
- お子様だけの使用は危険ですのでしないでください。また、使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ナイフはアウトドアなどで活躍する便利な道具です。使用するお客様自身の良識で正しく使用してください。
- 製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。