

使用上のご注意

- テントやタープを張るポールやキャンピーとしてご使用ください。用途以外では使用しないでください。
- 強風や大雨、落雷の際は使用しないでください。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 組立の際は、周辺の安全に十分ご配慮ください。
- 組立・収納時に指や手などをはさまないようにご注意ください。
- 高さの調整は使用前に行ってください。
- 使用後は汚れや水分を拭きとり、十分に乾燥させてから、保管してください。
- お子様の手が届かない場所に保管してください。