

## 使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。  
異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 傘を開く際は、傘の中棒が伸びた時の長さや、傘が開いた時の大きさを考慮して、自分や周囲の人の顔や体に当たらない位置で傘を開いてください。  
特に、顔の近くでは開かないでください。  
思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 製品の構造上、骨同士が狭くなっている部分があります。  
骨に挟まれてケガをする場合がありますので、手や指を骨の間に入れないよう、ご注意ください。
- 傘を開いた状態で急激に回転させると、破損する場合があります。  
また、思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 強風時のご使用の際は、破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 傘を閉じる際は、手や指が挟まれないように、中棒がきちんとロックされるまで両手で頭部とハンドル部分を、しっかり押し込んでください。その際に、誤って開閉ボタンに触れないように傘を閉じてください。  
思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 手が濡れている場合は、すべることがありますので、ご注意ください。
- 使用後は、直射日光を避けて、風通しの良い日陰で乾燥させてください。  
濡れたまま保管しますと、錆びの発生や色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- お子様のご使用する際には保護者の方から、使用上のご注意をしてあげてください。