

使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 傘を開く際は、傘の中棒が伸びた時の長さや、傘が開いた時の大きさを考慮して、自分や周囲の人の顔や体に当たらない位置で傘を開いてください。特に、顔の近くでは開かないでください。思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 製品の構造上、骨同士が狭くなっている部分があります。骨に挟まれてケガをする場合がありますので、手や指を骨の間に入れないよう、ご注意ください。
- 傘を開いた状態で急激に回転させると、破損する場合があります。また、思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 強風時のご使用の際は、破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 傘を閉じる際は、手や指が挟まれないように、中棒がきちんとロックされるまで両手でしっかり押し込んでください。その際に、誤って開閉ボタンに触れないように傘を閉じてください。思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 傘を閉じる際は、手や指が挟まれないように、中棒がきちんとロックされるまで両手で頭部とハンドル部分を、しっかり押し込んでください。その際に、誤って開閉ボタンに触れないように傘を閉じてください。思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 手が濡れている場合は、すべることがありますので、ご注意ください。
- 使用後は、直射日光を避けて、風通しの良い日陰で乾燥させてください。濡れたまま保管しますと、錆びの発生や色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- お子様のご使用の際には保護者の方から、使用上のご注意をしてあげてください。