

使用上のご注意

- 本製品は野外レジャー用に収納性、携帯性を重視した製品です。常設及び日常使用など頻度の高い使用はしないでください。
- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 組立の際は指や手をはさまないように、ご注意ください。また可動部に指や手を入れると、はさまれる場合がありますので、ご注意ください。
- 組立後、各部がしっかり取付けられていることを確認して使用してください。
- 改造や修理、分解などは絶対にしないでください。
- 座る目的以外では使用しないでください。また耐荷重以上の荷重はかけないでください。
- 転倒する場合がありますので、固い平らな床面で使用し、浅くかけたり無理な姿勢で使用しないでください。
- 座面に上ったり、踏み台として使用しないでください。また座面の上で飛び跳ねたり、勢いよく座るなどすると衝撃で破損や転倒する場合がありますので、ご注意ください。
- 使用状況により床やシートなどを傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- 乳幼児を含む小さなお子様を座らせる際は、組立は保護者の方が行い転落防止の為、お子様から目を離さないようにしてください。
- 直射日光や風雨のあたる場所での常設や放置は変形、変色など劣化の原因になりますのでお避けください。
- 燃え広がりにくい素材を使用しておりますが、火や高熱物に近づけると燃えたり溶けたりする場合がありますので、ご注意ください。生地に燃え広がりにくい加工を施してありますが、消防法に基づく防災規制の対象となる防災商品ではありません。また、第三者公的試験機関での検証試験情報に基づき判断しておりますが、その精度の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 突起物に引っ掛けた際に、生地が破れる場合がありますので、ご注意ください。
- 汚れた場合は、水洗いせずに濡らした布で汚れを拭きとり、直射日光を避けて風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。