

# FTA10 燃え広がりにくいダイケイタープ

## 取扱説明書

### 収納方法

- ・タープのロープを固定しているペグを抜きます。
- ・片方のポールを支えながら、もう片方のポールを倒します。
- ・タープからポールを外し、ポールを解体します。反対側のポールも同様に解体します。
- ・タープの汚れを落とし、たたみます。
- ・収納袋に入れたポール、ペグ、ロープをタープの上におき小さく巻きます。
- ・タープを収納ケースにしまいます。
- \* 徹収は2人以上で行ってください。
- \* ペグを引き抜く際は直接手で握らずにロープなどを引っ掛けて抜いてください。
- ペグには鋭利な部分があり、直接手で握ると怪我をする恐れがあります。
- ポールのペグを抜くときは別の1人がポールを押させてください。


### 保管

- 長期間使用せずに保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い所に保管してください。
- 高温になる所に置かないでください。破損の原因になります。

### その他



- 本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
- また、重量・スペックには誤差が生じる場合があります。

タープ: 400 × 230cm



収納時サイズ: 16 × 16 × 57cm

重量: 約8.2kg



⚠ 本製品をご使用になる前に  
必ずお読み下さい。

- △ 本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認ください。
- △ 本製品をご使用になる前に、事前に設営の練習を行って下さい。

# 使用上のご注意及び禁止事項

## ⚠ 危険

- (人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です)
- 台風など風が強い環境や暴風雨や雷雨、低気圧が接近してると設営しないでください。タープが飛ばされたり、タープの破損や事故、ケガに繋がる場合があります。タープが飛ばされたり、タープの破損や事故、ケガに繋がる場合があります。
  - また雪、砂地など特殊な環境下での使用は、予測できない事故に繋がる場合がありますので設営しないでください。
  - 河原や河川付近に設営する際には、気象条件により突然増水することがあります。設置場所には特に注意してください。
  - 使用中は天候などの変化に注意し危険が予測される場合は使用を中止して速やかに撤収、安全な場所へ避難してください。
  - タープ下やタープ近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災になる場合があります。またタープ下での照明は電池式を使用してください。

## ⚠ 警告

- (場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です)  
(また軽傷や物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です)

- 取扱説明書の内容を遵守し、使用してください。
- 風向きを考慮して、乾燥した平らな地面に設営してください。
- 設営の際は手袋を着用し、手指などを挟んだりケガに注意して行ってください。  
無理な負荷は商品の破損の原因になりますので、ご注意ください。
- タープの改造や分解は行わないでください。性能が損なわれ保護能力が発揮できなくなる場合があります。
- 使用の際は必ずペグとロープで固定してください。その際は、ハンマーの扱いには、ご注意ください。
- 小さなお子様は、タープの設営やハンマーの扱いは、お避けください。
- 設営後に本製品をわずかでも移動させる際や、タープから人が離れる際は、タープは一度撤収してください。無人状態では風や天候の変化によりタープの破損や事故、怪我につながる場合がありますので、ご注意ください。
- タープは表面積が大きく体感風量より大きな力を受けます。使用中はペグやロープがしっかりと繋がれているか定期的に点検してください。
- 高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。  
天候によりタープ下は高温になり熱中症などの危険がありますので特に小さなお子様の昼寝の際などは、ご注意ください。

## ⚠ 取扱上のご注意


- お出かけや、ご使用になる前に一度設営の練習を行ってください。その際に、パーツなどの破損や劣化、不足が無いかを、ご確認ください。
- 常設用タープではありませんので、タープに使用している素材は、使用頻度に関わらず気温、湿度、日光などの外部環境により徐々に自然劣化していきます。
- 付属のペグは地面の状態（砂地や硬い地面など）によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- タープ内と外気の温度差などにより結露が生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 使用後は、速やかに水または薄めた中性洗剤で湿らせた布で汚れを落とし、しっかりと乾燥させてから収納してください。  
湿った状態で保管すると、色落ちや色移り、製品の劣化に繋がりますので、ご注意ください。  
また、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ドライクリーニングや洗濯機や乾燥機のご使用は、お避けください。
- タープ生地には、はつ水加工が施されています。使用状況により、はつ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。  
また防水加工は施されておりませんので、ご注意ください。
- 燃え広がりにくい素材を使用しておりますが、火や高熱物に近づけると燃えたり溶けたりする場合がありますので、ご注意ください。  
生地に燃え広がりにくい加工を施しておりますが、消防法に基づく防炎規制の対象となる防炎商品ではありません。
- また、第三者公的試験機関での検証試験情報に基づき判断しておりますが、その精度の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 収納袋は決められたタープだけを収納してください。違う物などを入れると破損する場合がありますので、ご注意ください。  
また収納袋を頭から被らないようにしてください。
- ペグやロープに足を引っかけて転倒する場合がありますので、ご注意ください。

販売元 株式会社ワークマン  
〒372-0824 群馬県伊勢崎市柴町 1732  
MADE IN CHINA  
SLY 2221GS

# 構造部品・内容明細

- タープ ポリエスチル 100%
- ロープ 10本・ポリプロピレン ポリエスチル
- ペグ 10本・鉄
- ポール 4本・鉄
- 収納袋 ポリエスチル 100%
- 取扱説明書(本書)

タープ





ポール


230cm × 4本

ペグ


8mm × 10本



スライダー付ロープ  
10本




収納ケース



## 設営手順

- \* 設営は2人以上で行ってください。
- \* 風向き、日当たりなどを考慮して設置位置を決めてください。


①タープを広げます。



②ポールを組み立てます。


下記図のように各節を差し込んで連結し、4本のポールを組み立てます。

※ポールの接続時に指を挟まないようにご注意下さい。



**△注意** 各ポールの接続時に、各節を完全に差し込んでください。  
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

③スライダー付ロープの先端に輪を作り、ポールの先端にタープのグロメットを通して取り付けます。




④ロープを伸ばし、ペグを打ち込んでポールを固定します。


\* 風向き、日当たりなどを考慮して設置位置を決めてください。

1)ロープを伸ばしペグダウンする位置を決めます。

※ポールを垂直に立てたときにロープの角度が約45° になることが目安となります。




2)ロープをペグで打ち込んだあとスライダーで締め上げて下さい。





\* 風向き、日当たりなどを考慮して設置位置をきめてください。

3)反対側のポールも同様の手順で設置します。



⑤ ④と同じ手順でAとBにポールを設置します。




⑥タープのループにロープを結び、ペグで固定します。

固定したらスライダーで締め上げて固定して下さい。

1)タープのCD各ループにロープを結びます。

2)CDの順番で、ロープをペグで固定しスライダーで締め上げて下さい。



⑦全てのロープが十分に張られているか、全てのペグが十分に固定されているかを確認して下さい。