

使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。
異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 傘を開く際は、傘の中棒が伸びた時の長さや、傘が開いた時の大きさを考慮して、自分や周囲の人の顔や体に当たらない位置で傘を開いてください。
特に、顔の近くでは開かないでください。
思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 製品の構造上、骨同士が狭くなっている部分があります。
骨に挟まれてケガをする場合がありますので、
手や指を骨の間に入れないよう、ご注意ください。
- 傘を開いた状態で急激に回転させると、破損する場合があります。
また、思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 強風時のご使用の際は、破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 傘を閉じる際は、手や指が挟まれないように、中棒がきちんとロックされるまで両手でしっかり押し込んでください。
その際に、誤って開閉ボタンに触れないように傘を閉じてください。
思わぬケガにつながる場合がありますので、ご注意ください。
- 手が濡れている場合は、すべることがありますので、ご注意ください。
- 使用後は、直射日光を避けて、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
濡れたまま保管しますと、錆びの発生や色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- お子様がご使用する際には保護者の方から、使用上のご注意をしてあげてください。

自動開閉式（ジャンプ式）折りたたみ傘の注意

⚠ 開閉時の注意

- 周囲の安全を十分に確認の上、開閉してください。
- 人に向けて開閉しないでください。
- 顔や体から離して開閉してください。
- たたんだ状態でボタンを押すと、バンドをはずした瞬間に開いてしまいたいへん危険です。
- 傘の携帯時に、何らかの衝撃でボタンが押された状態になっている場合がありますのでご注意ください。

⚠ シャフト伸縮時の注意

- シャフトの中には強いバネが入っており、顔の方に向けて操作を行うと大変危険ですので、おやめください。
- 押し込む際は必ず両手で地面と水平になるように持ち、操作を行ってください。
- 壁やものなどに押し当てて行わないようにしてください。
- 必ずカチッと音がするまで（ロックがかかるまで）押し込めてください。
- シャフトを押し込む際、途中で止めると、バネの力で勢いよく飛び出してケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- 手が濡れている場合、すべることがありますので、ご注意ください。
- シャフトを押し込むとき、手元のボタンに触れますと、急に開いて、ケガをする場合がありますので、ご注意ください。

※ハンドルやその他の部品に破損やヒビ等の以上がある場合、および動作に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

※勢いよく開く自動開閉式折りたたみ傘は、使用方法によっては、他の傘よりも大変危険ですので、お子様は保護者の管理のもとでご使用ください。