

## 使用上のご注意

- 本品は荷物等の持ち上げサポートを目的としており、装着によって筋力が向上する効果はありません。
- 本品を装着して過度に重たい物を持つことや必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはお止めください。
- サポート効果には個人差があります。
- 本品の使用に際してかぶれ等、何らかの不都合が生じた場合は速やかに使用を中止して医師にご相談ください。
- 使用状況によって破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。そのまま使用するとケガをしたり、衣服などを破損する場合があります。
- 衣服の上から装着してください。
- 持ち上げ作業以外で装着は避けてください。
- 高温、直射日光を避けて保管してください。
- 洗濯の際は中性洗剤を使用し、押し洗いをしてください。柔軟剤、漂白剤、ドライクリーニングは避けてください。
- 他の衣類と一緒に洗わず、単独で洗ってください。他の衣類に色が移ることがあります。
- 乾燥は日陰干しにして、アイロンは使用しないでください。
- タンブラー乾燥、衣類乾燥機は使用しないでください。
- 水洗いできますが、洗濯機を使用せず手洗いしてください。型崩れや表面変化が発生します。
- 濡れたまま放置しないでください。色移り・色落ちの原因となります。

製品改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。