

本製品使用上のご注意及び禁止事項

⚠ 危険 (人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です)

- 台風など風が強い環境や暴風雨や雷雨、低気圧が接近する時は設営しないでください。テントが飛ばされたり、テントの破損や事故、ケガに繋がる場合があります。また雪、砂地など特殊な環境下での使用は、予測できない事故に繋がる場合がありますので設営しないでください。
- 河原や河川付近に設営する際には、気象条件により突然増水することがあります。設置場所には特に注意してください。
- 使用中は天候などの変化に注意し危険が予測される場合は使用を中止して速やかに撤収、安全な場所へ避難してください。
- 出入口などが完全にしまった状態で使用すると酸欠になる場合があります。必ず定期的な換気を行ってください。
- テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒になる場合があります。またテント内での照明は電池式を使用してください。

⚠ 警告 (場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です)
(また軽傷や物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です)

- 取扱説明書の内容を遵守し、使用してください。
- 風向きを考慮して、乾燥した平らな地面に設営してください。小石やテントを傷つけるような物は、あらかじめ取り除いてください。
- 設営の際は手袋を着用し、手指などを挟んだりケガに注意して行ってください。無理な負荷は商品の破損の原因になりますので、ご注意ください。
- テントの改造や分解は行わないでください。性能が損なわれ保護能力が発揮できなくなる場合があります。
- フレームを湾曲させる時には力が掛かりますので、跳ね返りなどに、ご注意ください。
- 使用の際は必ずペグで固定してください。その際は、ハンマーの扱いは、ご注意ください。
- 小さなお子様は、フレームの組み立てやハンマーの扱いは、お避けください。
- 設営後に本製品をわずかでも移動させる際や、テントから人が離れる際は、テントは一度撤収してください。無人状態では風や天候の変化によりテントの破損や事故、怪我につながる場合がありますので、ご注意ください。

⚠ 取扱上のご注意

- お出かけや、ご使用になる前に一度設営の練習を行ってください。その際に、パーツなどの破損や劣化、不足が無いかを、ご確認ください。
- 常設用テントではありませんので、テントに使用している素材は、使用頻度に関わらず気温、湿度、日光などの外部環境により徐々に低下していきますので、ご注意ください。
- 付属のペグは地面の状態(砂地や硬い地面など)によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- テント内と外気の温度差などにより結露が生じる場合がありますので、ご注意ください。
- 使用後は、速やかに水または薄めた中性洗剤で濡らした布で汚れを落とし、しっかり乾燥させてから収納してください。湿った状態で保管すると、色落ちや色移り、製品の劣化に繋がりますので、ご注意ください。また、お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ドライクリーニングや洗濯機や乾燥機のご使用は、お避けください。
- テント生地には、はっ水加工が施されています。使用状況により、はっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。また防水加工は施されておりませんので、ご注意ください。
- 収納袋は決められたテントだけを収納してください。違う物などを入れますと破損する場合がありますので、ご注意ください。また収納袋を頭から被らないようにしてください。
- 落下や破損の恐れがありますので、天井ネットには重いものや貴重品を置かないようにしてください。

⚠ SGマーク制度について

- SGマーク付き製品は安全性が高く、安心してお使いいただけるものですが、万が一、SGマーク付き製品の欠陥により事故が発生し、人身被害が生じたと認められる場合には事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施いたします。
- <賠償についての、ご注意>
SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥によって傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。この制度は、SGマーク付き製品そのものが故障した場合に補償するものではなく、またSGマーク付き製品の欠陥によって他の物に生じた損害(物的損害)を賠償するものではありません。
- <製品の欠陥によって事故が起きた場合>
事故が起きたら、すぐに製品安全協会へ連絡してください。担当者が事故の詳細をお伺いし、受付いたします。受付後、製品安全協会から送付されてくる事故発生届などの書類と事故品を提出して頂きます。(原則として60日以内)

一般財団法人製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階 TEL : 03-5808-3303

販売元 株式会社ワークマン

〒372-0824 群馬県伊勢崎市柴町1732 TEL : 0270-32-6111

(受付時間 : 平日 10:00~17:00土日祝/休業)