

# 使用上の注意

## 警告

- 非インバーター式の発電機では使用しないでください。(故障の原因)
- 直流電源や仮設電源では使用しないでください。(故障の原因)
- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。直射日光や雨が当たる場所に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)
- ガソリン・ガス・シンナー等引火・爆発のおそれがある物質や可燃物の近くでは使用しないでください。
- 点灯中・消灯直後の投光器は高温になりますので投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(やけどの原因)
- 布などで本製品を覆ったり、可燃物を近づけないでください。(火災の原因)
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所でお子様の手が届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

## 注意

- 電源電圧は、AC100±10% (90～110V) の範囲内で使用してください。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- 落下・転倒防止のため、高所や不安定な場所等で使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。
- 点灯の際、近くのラジオ・テレビ・無線機等に雑音が入ったり、赤外線リモコンを採用した機器(テレビ・エアコン等)が誤作動する場合がありますので、注意してください。
- 人感センサーや調光機能が付いた器具や回路に本製品を接続して使用しないでください。(故障の原因)
- 充電中、テレビ・ラジオ等に雑音が入る場合があります。この場合、充電アダプターの電源プラグを別のコンセントに差し込んで充電してください。
- 常温(5～40℃)で使用してください。