

# ⚠ 使用上の注意

- 開封時などホチキスの針に注意してください。
- カッター部分は非常に鋭利になっております。取扱いには十分注意してください。
- 本製品は粗切り用です。樹木の種類によってはカッターが引っかかり、うまく切れない場合があります。その場合は無理に切ろうとせず、鋸などを使用してください。
- 木や木製品以外の物の切断や、伐木作業には絶対に使用しないでください。想定外の重大事故が起こる可能性があります。
- 作業前にチェーン部に摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。けがの原因となります。
- 切断対象物の中に異物(釘・ねじ等)や、切断対象物の下に障害物がないか確認のうえ作業してください。
- 作業中は手袋・安全めがねを着用してください。
- 脚立や不安定な場所で作業しないでください。
- 使用中は確実に保持してください。
- 使用中は周囲に十分注意してください。
- 使用中はチェーン部に手足や顔等を近づけないでください。
- 火気の近くに放置・保管しないでください。(やけど・変形の原因)
- 使用後は汚れや水分をよく拭き取り、刃の部分には油を塗布してください。保管・携帯の際は必ず収納袋に入れてください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。