

お取扱いの注意

本製品は手洗いで洗濯が可能ですがお手入れの際は必ず電池ケースのコネクタ部を取り外し、レインウェアのみ手洗いしてください。電池ケースはコネクタ部を外し、高温・多湿を避け、レインウェアとは別の場所に保管してください。ドライクリーニングとアイロンはお避けください。汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。精密機器等をポケットに入れた場合、湿気等で破損の恐れがあります。ご注意ください。着用後は濡れた状態で放置しないでください。

LEDライト使用上のご注意

- LEDライトを直視しないでください。目に障害を与える恐れがあります。
- 目に強い刺激や痛みを感じる場合、LEDライトの使用はお控えください。
- LEDライトの交換はできません。分解・改造などは行わないでください。
- LEDライトに衝撃や無理な負荷は与えないでください。
- 電池を装着する際はしっかりと電池ケースの蓋を閉めてください。