

使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 組立の際は指や手をはさまないように、ご注意ください。また可動部に指や手を入れると、はさまれる場合がありますので、ご注意ください。
- 組立後、各部がしっかり取付けられていることを確認して使用してください。
- 改造や修理、分解などは絶対にしないでください。
- 耐荷重以上のものをのせないでください。また強い衝撃により耐荷重以内でも破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 天板の上に座ったり、踏み台としては使用しないでください。
- 立ち上がる時など、天板に手などをついて体重をかけないでください。
- 水平な場所で使用してください。
- 使用状況により床やシートなどを傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- 耐熱仕様にはなっておりますが、高温に熱した鍋や湯沸かしなどを直接置くと変色や変形する場合がありますので、ご注意ください。
- 高温の飲食物を天板に置く際は、ヤケドや横転させて中身がこぼれないように、ご注意ください。
- 直射日光又は熱をお避けください。