



使用上の注意事項

 **警告** (この警告を無視して誤った取扱をした場合、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。)

- ガソリン、灯油等は使用しないでください。
- 屋内では使用しないでください。

 **注意** (この表示を無視して誤った取扱をした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。)

- 屋外でも場所によっては使用が禁止されている所がありますので、確認のうえご使用ください。
- 本製品を取扱う際は手を切らないように必ず綿の軍手等を着用してください。
- ビニールやゴム、化繊等の手袋は使用しないでください。
- 使用中ストーブの周囲に可燃物を置かないでください。
- 使用中はストーブの火から目を離さないでください。
- 使用中はお子様やペットが近づかないよう注意してください。
- 使用中は本体に触ったり移動はしないでください。
- 使用中および使用直後は本体が熱くなっていますので手などふれないでください。
- レジャーシート等のビニール製の敷物の上で使用しないでください。
- 水平ではない場所、凸凹のある地面では使用しないでください。
- 風の強い時は使用しないでください。
- 燃焼中の燃料に水をかけないでください。
- 使用後は完全に火が消えていることを確認し、本体が十分に冷めてから片付けてください。
- ステンレスは絶対にさびないのではなく、極めてさびにくい金属です。保管状況や使用頻度等によってさびが生じることがあります。