


# 使用上のご注意

- 使用前には、必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- テントやタープのロープを張る以外の用途には使用しないでください。
- 地面の状態（砂地や硬い地面など）によっては適応できない場合がありますので、ご注意ください。
- 鋭利な部分がありますので、取扱いの際は手袋を着用し、ケガには、ご注意ください
- 使用後は汚れを落として、十分に乾燥させてから、保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

## ペグの基本

①打ち込む角度は  $60^\circ$



②地面から 4cm にする



③ペグに対してロープは  $90^\circ$



ダメな例

