

⚠ 警告

- 絶対に火に近づけたまま空気を吸い込まないでください。
(やけどの原因)

⚠ 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火の取扱いには十分に注意してください。
- 使用するときは火に近づきすぎたり、高温の場所に放置しないでください。
- 絶対に人に向けたりしないでください。
- テント内や屋内、洞窟・窪地等の換気が悪い場所では使用しないでください。
- 強風時や危険な場所では使用しないでください。
- 周囲の状況に十分注意し安全を確認してから使用してください。
- 表面に傷が付くと腐食・変色が発生する場合があります。
- 無理な力や、落としたり硬いものにぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
- 変形・破損した場合は修理や改造などをせず、直ちに使用を中止してください。
- 本製品についた汚れ・水分は乾いた布などで拭き取ってください。腐食・変色の発生原因となります。
- 異種金属と接触させたまま放置しないでください。腐食・変色の発生原因となります。
- 湿気のない涼しい場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。
また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。