

使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 周囲の安全を確認した上で使用してください。
- テント内や屋内、洞窟・窪地等の換気が悪い場所では使用しないでください。
- 火気や燃えやすい物の近くでは使用しないでください。
- 強風時や危険な場所では使用しないでください。
- 周囲の状況に十分注意し安全を確認してから使用してください。
- 火がついたまま移動しないでください。
- 水を入れたバケツ・湿らせたタオル等を近くに用意してから使用してください。
- 湿気のない涼しい場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。
また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。