使用上のご注意

⚠危険

(人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です)

- 温度表記はあくまでも目安です。また使用可能温度以下での使用は低体温症を引き起こす湯合があり最悪死亡する場合があります。
- 個人によって酎えられる温度が異なります。またテントやテントマット、着衣の使用状況によっても体感温度はことなります。
- 過酷な状況が予測される場合は必ず予備の装備を携行してください。
- ランタンやコンロ、ヒーターなどの火気や熱源の近くでの使用や放置はしないでください。
- 顔や頭まで全身全てをシュラフ内に入って使用すると酸欠になる場合があります。必ず顔や頭は出して使用してください。

⚠警告

(場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です)
(また軽傷や物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です)

- 取扱説明書の内容を遵守し使用してください。
- ご使用の際は必ずシュラフに合ったマットなどを敷いてください。小石やシュラフを傷つけるような物はあらかじめ取り除いてください。また直接地べたに置いての使用はしないでください。
- シュラフの改造や分解は行わないでください。性能が損なわれ保護能力が発揮できなくなる場合があります。

⚠取扱上のご注意

- 使用前には必ず各部の変形や破損がないことを確認してください。異常がある場合は絶対に使用しないでください。
- 体質などにより使用時肌に異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。
- 中わたが飛び出す場合がありますので、手洗いで洗濯してください。
- 濡れた状態での放置や浸け置き洗いはお避けください。
- ドライクリーニングはお避けください。
- 洗濯や着用、摩擦により色落ちや色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際はファスナーを閉じて洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない中性洗剤を使用してください。
- 洗濯後は、手で弱く絞ってからダウンの偏りを均等に直し、日陰で二つ折り吊り干ししてください。乾燥後さらに軽くたたいてダウンの偏りを均等にしてください。
- 生地から若干ダウンが飛び出す場合があります。ダウンが出ているときは、無理に引き出さずに、裏から引き戻してください。
- タンブラー乾燥はお避けください。
- 長さ調節器具は、引っかかったり摩擦により、他の衣類を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- アイロン掛けはお避けください。
- 突起物に引っ掛けた際に生地が破れる場合がありますのでご注意ください。
- はっ水加工が施されております。汗や泥などの汚れが付着したまま放置するとカビが発生したり洗濯により表面のはっ水性が低下する湯合がありますのでご注意ください。
- 防水加工は施されておりませんのでご注意ください。