

お取扱いの注意

WZ2900 制菌消臭タイプ

- 洗濯時は全ての電気部品を必ず取り外してください。
- バッテリー液などの酸性溶液の付着により生地が溶ける場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- 濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナー、ボタン、面ファスナーを閉じてフードを外して洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- タンブラー乾燥は、お避けください。
- 長さ調節器具は、他の物に引っかかったり反動で人体に当たる場合や、引っかかりや摩擦により他の衣類や物を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- プリント部分、付属類への直接のアイロン掛けは、お避けください。

WZ2950 耐久撥水タイプ

- 洗濯時は全ての電気部品を必ず取り外してください。
- バッテリー液などの酸性溶液の付着により生地が溶ける場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。
- 濡れた状態での放置や浸け置き洗いは、お避けください。
- 洗濯や、着用、摩擦により色落ちや色移りしたり、プリントが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナー、ボタン、面ファスナーを閉じてフードを外して洗濯してください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- タンブラー乾燥は、お避けください。
- 長さ調節器具は、他の物に引っかかったり反動で人体に当たる場合や、引っかかりや摩擦により他の衣類や物を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
- プリント部分、付属類への直接のアイロン掛けは、お避けください。
- はっ水加工が施されております。汗や泥などの汚れが付着したまま放置すると、カビが発生したり洗濯により表面の、はっ水性が低下する場合がありますので、ご注意ください。
- 防水加工は施されておきませんので、ご注意ください。